



4869 – Popcornmaschine

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------|--|----------------|------------------------|
|  | <p>Allgemeine Informationen</p> <p>Ca 4.5kg Popcorn pro Stunde 5 Standardportionen innert 3 Minuten Popcon, Salz, Bratfett und Popcornbeutel sind separat erhältlich</p> | | | | | | | | |
|  | <p>Bedienung</p> <p>Achtung! Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, von jeglicher Garantie ausgeschlossen sind.</p> <p>Wichtige Hinweise Stellen Sie die Popcornmaschine auf einen geeigneten Tisch oder Stand auf einem festen, trockenen und ebenen Untergrund. Sie sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Dies gilt auch für Transport und Lagerung. Die Maschine benötigt einen 230V Anschluss mit 50Hz und einer Absicherung mit 16A. Berühren Sie den Kessel niemals, wenn er noch heiss ist. Tragen Sie den Kessel weder am Kabel, noch stellen Sie den Kessel in Wasser. Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser während des Reinigungsvorgangs in die Maschine eindringt.</p> <p>Bedienungselemente Die Popcornmaschine wird über drei Schalter gesteuert</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Light and Warmer</td> <td style="width: 50%;">schaltet die Bodenheizung und</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Innenbeleuchtung ein</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Kettle Motor</td> <td>schaltet den Motor für das Rührwerk an</td> </tr> <tr> <td>3. Kettle Heat</td> <td>schaltet den Kessel an</td> </tr> </table> <p>Für die Herstellung benötigen Sie Messbecher für Popcornmais Popcornmais Salz oder Zucker Popcornfett oder ähnliches Schaufel und Verpackungsmaterial</p> <p>Veranstaltungsbeginn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolle: Stehen alle 3 Schalter auf «0»? Ist das Rührwerk leichtgängig? (Kessel leicht kippen, Rührachse muss sich leicht mit der Hand drehen lassen. 2. Schalter «Light and warmer» einschalten 3. Schalter «Kettle Motor» einschalten 4. Schalter «Kettle Heat» einschalten | 1. Light and Warmer | schaltet die Bodenheizung und | Innenbeleuchtung ein | | 2. Kettle Motor | schaltet den Motor für das Rührwerk an | 3. Kettle Heat | schaltet den Kessel an |
| 1. Light and Warmer | schaltet die Bodenheizung und | | | | | | | | |
| Innenbeleuchtung ein | | | | | | | | | |
| 2. Kettle Motor | schaltet den Motor für das Rührwerk an | | | | | | | | |
| 3. Kettle Heat | schaltet den Kessel an | | | | | | | | |

Türen während der Popcorn-Produktion offenstehen lassen

5. Nach ca. 6 Minuten Aufwärmzeit: ca. 1 cm Popcornfett vom Block abschneiden und in den Kessel geben, 1 Messbecher – gefüllt bis ca. 0.5 cm unterm Rand – Popcornmais in den Kessel geben, nach Belieben Salz (oder Zucker) begeben.

Eigentliche Produktion

6. Nach ca. 3-4 Minuten poppen die ersten Körner auf. Sobald keine Popgeräusche mehr zu hören sind, durch Umschwenken den Kessel entleeren.
7. Popcorn, das noch im Kessel verbleibt, unbedingt mit einem Holzlöffel herausholen.
8. Wieder Popcornfett, Popcornmais und Salz (oder Zucker) einfüllen. Deckel schliessen.
9. Das nun fertige Popcorn mit der Schaufel leicht auflockern (nicht die Flocken zerschlagen!) und in Tüten abfüllen

Pause

10. Falls genug fertiges Popcorn vorhanden ist, oder bei einer Pause: während die Körner aufplatzen und aus dem Kessel fallen – Schalter «Kettle Heat» ausschalten – Produktionsvorgang beenden – Kessel ausleeren – damit Reste im heissen Kessel nicht anbrennen können schon jetzt Popcornfett hineingeben, das Rührwerk bitte weiterlaufen lassen.
11. Nach der Pause wieder bei Punkt 9 beginnen, wobei die Aufwärmzeit nun nur noch ca. 3 Minuten beträgt.

Ende der Veranstaltung

12. Schalter «Kettle Heat» ausschalten.
13. Schalter «Light and Warmer» ausschalten.
14. Rührwerk noch ca. 15 Minuten laufen lassen, in dieser Zeit kann das verbliebene Verbrauchsmaterial und das Zubehör gereinigt und verpackt werden.
15. Schalter «Kettle Motor» ausschalten.

Alle Informationen finden Sie ebenfalls in unserem Video:



[Hier geht's zum Video](#)

| | |
|---|---|
|  | <p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen. Falls Sie die Maschine aber mehrmals benutzen möchten und diese zwischendurch reinigen möchten bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:</p> <p>Die Reinigung des Gehäuses und des Zubehörs erfolgt mit normalem Spülmittel. Die Türen aushängen und reinigen, Schublade entleeren und reinigen, Schwingklappe aushängen und reinigen, Bodenblech entfernen und reinigen, Boden der Popcornmaschine evtl. aussaugen und komplettes Gehäuse innen und aussen mit feuchten Lappen und Spülmittel reinigen. Kesser aushängen und mit Lappen reinigen – nicht ins Wasser tauchen!!! Zum Aushängen des Kessels: Stecker ein wenig nach links drehen und nach unten abziehen.</p> <p>Der Kessel ist aus Edelstahl und kann somit wie jeder normale Kochtopf mit entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt werden, ebenso im Kessel, selbst bei eingebrannten Resten. Nach der Kesselreinigung unbedingt noch einmal die Funktion des Rührwerks prüfen, es muss sich mit der Hand drehen lassen. Falls es festsetzt: seitliche Schrauben lösen und das komplette Rührwerk (mit Brücke und Deckel) so lange unter warmem/heissem Wasser abspülen, bis sich das Rührwerk gelöst hat. Kessel vollständig trocknen und einhängen: Stecker einstecken und ein wenig nach rechts drehen.</p> |
|  | <p>Verpackung</p> <p>Die Popcornmaschine wird mit einem Spannsset auf einer speziellen Palette bereitgestellt.</p>  |
|  | <p>Anschluss</p> <p>T13</p> |