

5532 – Elektro Heizung CEE32

	<p>Bedienung</p> <p>Stellen Sie den Heizlüfter in aufrechter Position auf eine ebene Fläche.</p> <p>Halten Sie Abstand von feuchter Umgebung und entflammaren Objekten.</p> <p>Schliessen Sie den Heizlüfter an die Steckdose an</p> <p>Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Stufe.</p> <p>Der Heizlüfter wird eingeschaltet, wenn Sie den Funktions-Wahlschalter auf die gewünschte Leistungsstufe stellen.</p> <p>Hinweis: Bevor Sie den Heizlüfter ganz abschalten, schalten Sie auf Position Lüften und lassen das Gerät noch 2-3 Minuten laufen. So kann die Restwärme abgeführt werden ohne dass der Sicherheitsthermostat ausgelöst wird.</p>  <p>RESET: Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung des Gerätes eingreift. Sollte dies der Fall sein lassen Sie das Gerät auskühlen und entriegeln das Gerät in dem Sie mit Hilfe eines Spitzen Gegenstandes die Reset Taste drücken.</p>
	<p>Anschluss</p> <p>CEE32</p>