



4507 – Ballon Aufblasegerät für Luftauffüllung

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Für Ballone Durchmesser 20cm – 50cm</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Anwendung bei normalgrossen Ballons Ballon aufstülpen, Knopf während 1-2 Sekunden drücken, Ballon abziehen.</p> <p>Anwendung bei Riesenballons Den Ballonhals vollständig überstülpen und mit der rechten Hand kräftig umschliessen. Den Hauptschalter auf EIN lassen, bis der Riesenballon voll ist. Dann ausschalten und den Ballon abstülpen.</p> <p>Anwendung bei Folienballons Den blauen Folienballonadapter kräftig aufstecken, das Gerät auf die Seite legen, die Adapterspitze vorsichtig in den Folienballon-Hals einführen. Mit dem Daumen die Dreiecksöffnung am Adapter verschliessen und mit dem Impuls-Knopf sachte Luft einfüllen, bis der Ballon prall gefüllt ist. Einfüllschnabel zügig herausziehen. Das Folienballon-Ventil verschliesst automatisch selber (nur bei Ballons mit Automatikventil).</p> <p>Vor Überhitzung schützen Das Aufblasgerät eignet sich nicht für den Dauerlauf-Einsatz. Die Erwärmung des Motors könnte das Gehäuse verformen und das Gerät unbrauchbar machen. Bitte für jeweils kurze Blas-Dauer verwenden (max. 5 Minuten).</p>